

ÉCHARPE CHAUFFÉE

No d'art. 244510



 wellcraft®

MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON

MODE D'EMPLOI

CHARGE PÉRIODIQUE DE LA BATTERIE

Pour éviter une décharge profonde, la batterie doit être rechargée tous les 3 mois même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le non-respect de ce processus annulera la garantie sur la batterie.

Lisez attentivement toutes les instructions et notes d'avertissement avant l'utilisation.

La non-observation de ces notes d'avertissements peut entraîner des défauts de fonctionnement, des explosions, des blessures et/ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT:

- Utilisez exclusivement les chargeurs et les câbles fournis.
- N'essayez pas de provoquer un court-circuit ou de démonter l'appareil.
- Utilisez le produit avec précaution, n'utilisez pas l'écharpe en dormant.
- Une utilisation sans surveillance de produits à chauffage électrique par des enfants ou des personnes ayant des capacités limitées peut être dangereuse.
- Consultez un médecin avant une utilisation sur des peaux sensibles ou en présence de maladies qui affectent la circulation sanguine ou la sensibilité de la peau.
- Ne conservez pas le produit à moins de -20 C° ou à plus de 60 C° .
- Ne posez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur et n'exposez pas les batteries ou les blocs d'alimentation à des flammes nues ou à la chaleur: une explosion risquerait de se produire.

ENTRETIEN:

- Supprimez les taches à l'aide d'un chiffon humide. Ne frottez pas l'écharpe lorsqu'ils sont mouillés.
- Posez l'écharpe à plat pour les faire sécher. Ne mettez pas l'écharpe dans le sèche-linge, ne les repassez pas au fer et ne les soumettez pas non plus à un nettoyage à sec.

STOCKAGE

Il est important d'obtenir au moins 25 % de la puissance de la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION

- Chargez les batteries pendant 3 heures avant la première utilisation.
- Reliez la batterie au câble de raccordement de l'écharpe .
- Appuyez pendant 3 secondes environ sur la touche ON/OFF (Marche/Arrêt) sur l'écharpe. L'écharpe fonctionnent à présent au niveau le plus élevé (HIGH/LED rouge).
- Appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche ON/OFF pour faire fonctionner l'écharpe au niveau intermédiaire (MEDIUM/LED blanche).
- Une nouvelle courte pression sur la touche ON/OFF fait fonctionner l'écharpe au niveau le plus faible (LOW/LED bleue).
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes environ pour éteindre le chauffage.

TABLEAU DE CHAUFFAGE

Type de batterie	Tension	Capacité	Puissance de chauffage					
			HIGH (rouge)		MEDIUM (blanc)		LOW (bleu)	
			Temp.	Durée	Temp.	Durée	Temp.	Durée
Li-Ion	5V	6'000 mAh	60 °C	env. 2 h	50 °C	env. 3h	40 °C	5h

* La puissance de chauffage/durée dépend de la température extérieure et peut varier.

UTILISATION:

Le réglage recommandé de la puissance de 50 % (LOW/LED bleue) est suffisant pour des températures extérieures de l'ordre de 0 °C - 5 °C, tandis que la puissance de 75 % (MEDIUM/LED blanche) ou 100 % (HIGH/LED rouge) est agréable à une température plus basse. Il est déconseillé de régler la puissance à 100 % sur une période prolongée, car cela pourrait provoquer une surchauffe.

GARANTIE

- Le produit bénéficie d'une garantie de deux ans à compter de la date de vente.(Conserver la facture!)
- La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.