

AKKU-NOTLICHT LAMPES D'URGENCE À ACCU

Art.-Nr. 234568



TEDURA

BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

FUNKTIONEN

- 3 Lichtmodus
- Powerbank
- Dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.:	234568
Material:	ABS / Polystyrol
Beleuchtung:	2835 SMD Led's
Akkutyp:	1 x 2'400mAh / 18650 Li-Ion
Masse:	H128 x Ø 95 mm
Gewicht:	235 g

PRODUKT DETAILS



USB Ausgang ON/Modus/OFF USB Eingang



MODUS 1



MODUS 2



MODUS 3

Entfernen Sie die Schutzfolie vor dem ersten Gebrauch!

BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNG

Die Lampe kann durch ein kurzes Drücken der ON Taste eingeschaltet werden. Die Lampe startet im MODUS 1 (Kaltweiss). Durch erneutes kurzes drücken der ON Taste wird der 2. Modus eingeschaltet (Warmweiss). Durch eine weitere kurze Betätigung der ON Taste gelangen sie in den MODUS 3 (Flamme).

Die Lampe kann im MODUS 1 (Kaltweiss) durch langes Drücken der ON Taste gedimmt werden. Lassen Sie die ON Taste los, sobald die gewünschte Helligkeit erreicht wurde.

PERIODISCHES LADEN DES AKKUS

Um eine Tiefenentladung zu verhindern, muss der Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate aufgeladen werden. Ein Nichteinhalten dieses Vorgangs hat ein Erlöschen der Garantie des Akkus zur Folge. Ob ein Akku tiefenentladen ist kann von unserem technischen Dienst festgestellt werden.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
(Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

MODE D'EMPLOI

FONCTIONS

- 3 modes d'éclairage
- Powerbank
- Dimmable

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article:	234568
Matériau:	ABS / polystyrène
Éclairage:	2835 SMD Led's
Type de batterie:	1 x 2'400mAh / 18650 Li-Ion
Dimensions:	H128 x Ø 95 mm
Poids:	235 g

DÉTAILS DU PRODUIT



Sortie USB ON/Mode/OFF Entrée USB



MODE 1

MODE 2

MODE 3

Retirez le film de protection avant la première utilisation!

MODE D'EMPLOI

FONCTIONNEMENT

La lampe peut être allumée en appuyant brièvement sur le bouton ON. La lampe démarre en MODE 1 (blanc froid). En appuyant à nouveau brièvement sur la touche ON, on passe en mode 2 (blanc chaud). Un nouvel appui bref sur la touche ON permet de passer en MODE 3 (flamme).

Il est possible de faire varier l'intensité de la lampe en MODE 1 (blanc froid) en appuyant longuement sur la touche ON. Relâchez la touche ON dès que la luminosité souhaitée est atteinte.

CHARGE PÉRIODIQUE DE LA BATTERIE

Pour éviter une décharge profonde, la batterie doit être rechargée tous les 3 mois, même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le non-respect de cette procédure annule la garantie de la batterie. Notre service technique peut déterminer si une batterie est profondément déchargée ou non.

GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.