

CAMPING SOLARLAMPE LAMPE SOLAIRE CAMPING

Art.-Nr. / No. d'art. 234908



BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN


Solar Panel	5V, 35W Polykristalline
Batterie	18650 (3.7V, 6Ah)
Lichtstärke	400 Lumen
Farbtemperatur	3000/4000/6500 K
Funktionen	Dimmbar / SOS / Bluetooth / Powerbank
Schutzart	IP44

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprache.

ÜBERSICHT

Knopf am Handgriff



Batteriekapazität (grün)

USB Ausgang (max. 2A)

Betriebsanzeige (rot)

Bluetooth Lautsprecher

Bluetooth ON/OFF

LED Leuchte

USB Eingang (max. 2A)

LED Flutlicht

LED SOS Leuchte

BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNG - Knopf am Handgriff

1x drücken	Taschenlampenmodus auf 100% Helligkeitsstufe
2x drücken	Taschenlampenmodus auf 50% Helligkeitsstufe
3x drücken	Wechsel zu Flutlicht auf 100% Helligkeitsstufe
4x drücken	Flutlicht auf 50% Helligkeitsstufe
5x drücken	Wechsel zu SOS Leuchte
6x drücken	Leuchte ausschalten

BLUETOOTH

Wenn die Bluetooth funktion aktiviert wird, erklingt ein Warnsignal und die orange-farbene Taste blinkt. Dies bedeutet, dass der Bluetooth-Modus aktiviert ist und der Lautsprecher verwendet werden kann. Drücken Sie die Bluetoothtaste erneut, um den Modus auszuschalten.

AUFLADEN DER CAMPING LAMPE

Die Betriebsanzeige wird rot und die Batterieanzeige wird grün und blinkt während des Ladevorgangs. Nach vollständiger Aufladung hört das Blinken auf.

PERIODISCHES AUFLADEN DES AKKUS

Um eine Tiefenentladung zu verhindern, muss der Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate aufgeladen werden. Ein Nichteinhalten dieses Vorgangs hat ein Erlöschen der Garantie des Akkus zur Folge. Ob ein Akku tiefenentladen ist kann von unserem technischen Dienst festgestellt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte laden Sie die Lampe vor dem Gebrauch vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel zum aufladen direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.
- Die Lichtwirkung ist je nach Jahreszeit, Tageszeit und Ort unterschiedlich.
- Setzen Sie die Lampe nicht Feuer oder starker Hitze aus (<60°C).
- Tauchen Sie die Lampe nie in Wasser ein.
- Die Kapazität der Lithiumbatterie ist im Sommer und im Winter unterschiedlich.
- Die Solarleuchte wird bei Tageslicht automatisch durch das Solarpanel aufgeladen und schaltet sich nachts automatisch ein.

MODE D'EMPLOI

DONNÉES TECHNIQUES

Panneau solaire	5V, 35W polycristallin
Batterie	18650 (3.7V, 6Ah)
Intensité lumineuse	400 lumens
Température de couleur	3000/4000/6500 K
Fonctions	Dimmable / SOS / Bluetooth / Powerbank
Protection	IP44

GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

VUE D'ENSEMBLE

Bouton de la poignée

Sortie USB (max. 2A)

Haut-parleur Bluetooth

Lampe à LED

Projecteurs à LED


Capacité de la batterie (vert)

Témoin de fonctionnement (rouge)

Bluetooth ON/OFF

Entrée USB (max. 2A)

Lampe SOS à LED



MODE D'EMPLOI

FONCTIONNEMENT - bouton sur la poignée

appuyer 1x	Mode lampe de poche à 100% de luminosité
appuyer 2x	Mode lampe de poche sur 50% de luminosité
appuyer 3x	Passage en mode projecteur à 100% de luminosité
appuyer 4x	Lumière de projecteur à 50% de luminosité
appuyer 5x	Passage à la lampe SOS
appuyer 6x	Éteindre la lampe

BLUETOOTH

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, un signal d'avertissement retentit et le bouton orange clignote. Cela signifie que le mode Bluetooth est activé et que le haut-parleur peut être utilisé. Appuyez à nouveau sur le bouton Bluetooth pour désactiver le mode.

RECHARGER LA LAMPE DE CAMPING

Le témoin de fonctionnement devient rouge et le témoin de batterie devient vert et clignote pendant la charge. Une fois la charge terminée, le clignotement s'arrête.

RECHARGE PÉRIODIQUE DE LA BATTERIE

Pour éviter une décharge profonde, la batterie doit être rechargée tous les 3 mois, même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le non-respect de cette procédure annule la garantie de la batterie. Notre service technique peut déterminer si une batterie est profondément déchargée ou non.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez charger complètement la lampe avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que le panneau solaire soit exposé à la lumière directe du soleil pour le recharger.
- L'effet lumineux varie en fonction de la saison, de l'heure et du lieu.
- N'exposez pas la lampe au feu ou à une forte chaleur (<60°C).
- Ne plongez jamais la lampe dans l'eau.
- La capacité de la pile au lithium est différente en été et en hiver.
- La lampe solaire se recharge automatiquement à la lumière du jour grâce au panneau solaire et s'allume automatiquement la nuit.