



Funk-Wetterstation mit drei Sensoren

Station météorologique radioguidée avec 3 capteurs

Art.-Nr. 245522



BETRIEBSANLEITUNG MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON / SZ



03 – 16 BETRIEBSANLEITUNG

17 – 30 MODE D'EMPLOI



INHALTSVERZEICHNIS

- 4 Gerätebeschreibung
- 6 Die Besonderheiten Ihrer Wetterstation
- 7 Vor der ersten Inbetriebnahme
- 8 Funkgesteuerte Wetterstation
- 9 Inbetriebnahme
 - 9 Manuelle Zeiteinstellung
 - 10 Wecker einstellen
 - 11 Hintergrundbeleuchtung einstellen
 - 11 Temperatur-Anzeige °C/°F an der Wetterstation ändern
 - 12 RF-Übertragungsvorgang
 - 12 Aufzeichnung der Maximal/Minimal-Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit
 - 12 Frost-Alarm
 - 13 Die Wettervorhersage-Funktion
 - 13 Komfort-Anzeige
 - 14 Die Luftdruck-Entwicklung
 - 14 Anzeige „Schwache Batterieleistung“
- 14 Reinigung und Pflege
- 14 Wichtige Sicherheitshinweise
- 16 Entsorgung und Garantie
- 16 Technische Daten









Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser praktischen Wetterstation mit drei Aussensensoren, der Sie jederzeit die Uhrzeit, die Aussen- wie Innentemperatur, die Wettervorhersage, den Luftdruck und die Luftfeuchte und vieles mehr ablesen können.

Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und maximale Betriebssicherheit zu erzielen. Besonders müssen die Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen, die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig aufzubewahren.

GERÄTEBESCHREIBUNG

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Symbol für Wettervorhersage und Luftdruck 2 Uhrzeit 3 Datum und Wochentag 4 Innenbereich: Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Komfort 5 Daten-Anzeige der Aussensensoren 1/2/3 6 Touch-Taste Light/Snooze  / ZZ 7 USB-Ladebuchse von DC 5V 1.2A 8 DC-Eingangsbuchse für Netzadapter 9 Abdeckung des Batteriefachs 10 Ausklappbare Standfüsse 11 Taste MEM 12 Taste ALARM  13 Taste SET 14 Taste CH 15 Taste für Wecker und +  16 Taste °C/°F und -  | <ul style="list-style-type: none"> ■ AUSSENSENSOR (Abb. Seite 6) A1 Aussentemperatur A2 Emissions-Symbol A3 Kanal-Nummer A4 Aussenfeuchtigkeit A5 Batterie-schwach-Anzeige für Aussensensor B1 Einheitstaste zum Wechseln von °C auf °F B2 Taste zur manuellen Übertragung B3 Kanalwahl-Schalter C1 Übertragungsanzeige C2 Abdeckung des Batteriefachs C3 Loch zur Wandmontage C4 Ständer-Abdeckung C5 Batteriefach |
|--|---|



**■ AUSSSENSOR****DIE BESONDERHEITEN IHRER WETTERSTATION**

- USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten (5V 1A)
- hochauflösende und super grosse, digitale LCD-Bildschirm-Zeitanzeige
- immerwährender Kalender bis 2099
- Uhrzeitanzeige wählbar im 12- oder 24-Stunden-Format
- Wochentage in 7 verschiedenen Sprachen wählbar
- LCD-Hintergrundbeleuchtung kann in 4 Stufen eingestellt oder ausgeschaltet werden
- Wecker und Snooze-Funktion
- Anzeige „Batterie schwach“
- Temperatur-Anzeige kann in °C oder °F angezeigt werden
- 3 kabellose Aussensensoren
 - für Wandmontage oder freistehend, z.B. auf einem Tisch
 - 433.92 MHz Funk-Übertragungsfrequenz
 - 60 Meter Übertragungsbereich bei offenem Gelände



- Messbereich der Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95% (für innen und aussen)
- Messbereich der Innentemperatur: -9,9°C bis 50°C (14,2°F bis 122°F)
- Messbereich der Aussentemperatur: -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
- Luftdruck-Anzeigebereich: 850 hPa ~ 1100 hPa
- tägliche Aufzeichnung der maximalen/minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wettervorhersage und Luftdruckmessung
- Stromversorgung Wetterstation: 2x AA LR06 Batterien
- Stromversorgung kabelloser Aussensor: 2x AA LR06 Batterien
- Stromversorgung Netzadapter: DC 5V 1.2 A

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Wetterstation und legen Sie 2 AA-Batterien ein, beachten Sie dabei die Angaben der Polaritäten (+ und - Pole). Schliessen Sie das Batteriefach wieder.
2. Sobald die Batterien eingelegt sind, leuchten alle Symbole auf dem Display für 3 Sekunden auf und ein Signalton ertönt, dann wird die Innenraum-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit erfasst und angezeigt.
3. Stecken Sie nun den Anschlussstecker des Netzadapters in die Netzbuchse auf der Geräterückseite (8) und den Netzadapter in die Steckdose.
4. Die Wetterstation stellt nun eine Verbindung zu dem Aussensor her. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten und wird durch ein blinkendes RF-Antennen-Symbol (Radiofrequenz) im „Outdoor“-Bereich des Displays angezeigt.
5. Öffnen Sie nun das Batteriefach des Aussensors auf der Rückseite. Drücken Sie den Kanalwahl-Schalter (B3) in die Position „1“. Legen Sie 2 AA-Batterien ein, beachten Sie auch hier die Angaben der Polaritäten (+ und - Pole). Schliessen Sie das Batteriefach wieder.
6. Verfahren Sie genauso für die anderen beiden Aussensoren, den Kanalwahl-Schalter stellen Sie jeweils auf die Position 2 oder 3.
7. Sobald die Verbindung zu den Aussensoren hergestellt ist, wechselt die Wetterstation in den Empfangsmodus der Funksteuerung.
8. Stellen Sie nun die Wetterstation auf die Basis.



FUNKGESTEUERTE WETTERSTATION

■ EMPFANG DES FUNKSIGNALS

- Nach einem Neustart oder nach dem Einlegen neuer Batterien sucht die Uhr nach 3 Minuten automatisch das DCF-Signal. Das Symbol des Funkmastes beginnt zu blinken.
- Um 1:00/2:00/3:00 Uhr morgens führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem DCF-Signal durch, um eventuelle Zeit-Abweichungen zu korrigieren. Bleibt dieser Synchronisationsversuch erfolglos (das Funkmastsymbol erlischt in der Anzeige), versucht das System automatisch zur nächsten vollen Stunde eine weitere Synchronisation durchzuführen. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu 5 Mal wiederholt.
- Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, halten Sie die Taste „-“ 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten keine Signale empfangen werden, wird die DCF-Signalsuche gestoppt (das Funkmastsymbol erlischt) und bei der nächsten vollen Stunde erneut gestartet.
- Um die Suche nach dem Funksignal während des RC-Empfangs zu beenden, drücken Sie einmal die Taste „-“.

Hinweise:


- Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der DCF-Signalempfang begonnen hat
- Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich empfangen wurde.
- Wir empfehlen, das Gerät in einem Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie Fernsehgeräten, Computermonitoren oder Schaltnetzteilen, aufzustellen.
- Wenn das Gerät DCF-Funkwellen empfängt, schaltet es automatisch die Hintergrundbeleuchtung aus.
- Der Radioempfang ist in Räumen mit Betonwänden (z.B. in Kellern) und in Büros schwächer. Stellen Sie die Wetterstation in solchen Fällen in der Nähe des Fensters auf.
- Während des RC-Empfangsmodus haben nur die Tasten „Light/SNZ“ und „-“ eine Funktion, die anderen Tasten sind nicht funktionsfähig. Wenn Sie andere Betriebsfunktionen ausführen möchten, drücken Sie bitte die Taste „-“, um den RC-Empfangsmodus zu verlassen.





INBETRIEBNAHME

■ MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

1. Halten Sie die SET-Taste (13) für 2 Sekunden gedrückt, das Symbol  beginnt zu blinken. Mit den Tasten + oder – können Sie nun die Funksteuerungsfunktion ein- oder ausschalten.
2. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, die Anzeige 12/24 Stunden blinkt. Wählen Sie mit Hilfe der + und – Taste aus, ob die Uhranzeige im **12-Stunden-Format** oder im **24-Stunden-Format** erfolgen soll.
3. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, die Zeitzone blinkt. Stellen Sie mit den + und – Tasten die richtige **Zeitzone** ein (-12 bis +12).
4. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie mit den + und – Tasten die richtige **Stundenzahl** ein.
5. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie mit den + und – Tasten die richtige **Minutenzahl** ein.
6. Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Die **Monats- und Datums-Symbole** blinken. Wählen Sie mit den + und – Tasten aus, ob Sie im Display die Anzeige „Monat/Tag“ (M/D) oder „Tag/Monat“ (D/M) wünschen.
7. Drücken Sie zur Bestätigung die SET-Taste, die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den + und – Tasten die momentane **Jahreszahl** ein.
8. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, die Monats-Anzeige blinkt. Stellen Sie mit den + und – Tasten den richtigen **Monat** ein.
9. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, die Tag-Anzeige blinkt. Stellen Sie mit den + und – Tasten den richtigen **Tag** ein.
10. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, die Sprachenwahl für die Wochentage-Anzeige beginnt zu blinken. Mit den + und – Tasten können Sie die **Sprache** wählen (siehe Tabelle nächste Seite).
11. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, Sie kommen in die Einstellung der **Wettervorhersage-Symbole**, die Symbole blinken. Drücken Sie die + oder – Taste, um das gewünschte Symbol zu wählen.
12. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, die **Barometer-Luftdruck-Einheit** wird in mb/hPa angezeigt. Drücken Sie die + oder – Taste, um zwischen der Einheit mb/hPa oder inHg zu wechseln.
13. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, der **Luftdruckwert** wird angezeigt und blinkt. Die Wetterstation erkennt den Luftdruck automatisch, die Messgenauigkeit des Luftdrucks beträgt $\pm 5\text{hPa}$. Der Benutzer kann den Luftdruckwert nach der automatischen Messung manuell mit den + oder – Tasten anpassen, wenn er denkt, dass der Luftdruckwert ungenau ist.







14. Bestätigen Sie mit der SET-Taste und beenden Sie so die Eingabe. Sie kommen nun zurück in den Normalmodus.

Hinweise:

- Wenn Sie das 12-Stunden-Format gewählt haben, wird immer ab mittags 12 Uhr bis Mitternacht „PM“ vor der Stundenanzeige angezeigt (für „post meridiem“).
- Wenn Sie 20 Sekunden keine Taste gedrückt haben, wechselt die Uhr automatisch vom Einstellmodus zum Normalmodus.

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
English, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
French, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italian, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanish, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Dutch, DUT	ZON	MAN	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Danish, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR

■ **WECKER EINSTELLEN**

1. Drücken Sie einmal die Taste  (15), im Display erscheint  Wecker 1), wenn Sie nochmals die Taste drücken, erscheint  Wecker 2), wenn Sie nochmals drücken, erscheint  und diese Symbole bedeuten entweder „Alarm 1 eingeschaltet (Alarm 2 ist ausgeschaltet)“, oder „Alarm 2 eingeschaltet (Alarm 1 ist ausgeschaltet)“, oder „Alarm 1 und 2 eingeschaltet“. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, sind alle Wecker wieder ausgeschaltet, keines der Symbole erscheint im Display.
2. Drücken Sie einmal kurz die ALARM-Taste (12), und die Weckzeit für Wecker 1 wird für 5 Sekunden im Display angezeigt. Wenn Sie die ALARM-Taste noch einmal drücken, wird die Weckzeit für Wecker 2 angezeigt, wenn Sie die ALARM-Taste noch einmal drücken, kehren Sie zur Zeit-Anzeige zurück.
3. Halten Sie die ALARM-Taste für 3 Sekunden gedrückt, und die Stunden in der Weckzeit Alarm 1 blinken, drücken Sie jetzt die + und – Tasten, um die gewünschte Stunde einzustellen, wenn Sie die Tasten länger gedrückt halten, verändert sich die Zeit schnell.
4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der ALARM-Taste und gelangen Sie so zur Einstellung für die Minuten. Stellen Sie auch hier die gewünschten Minuten mit den + und – Tasten ein.





5. Bestätigen Sie die Einstellung nochmals mit der ALARM-Taste, und die Weckzeit 1 ist programmiert.
6. Wenn Sie nun die Programmierung für die Weckzeit 1 beendet haben, leuchtet die Zeit für die Weckzeit 2 (Alarm2), und Sie stellen die Weckzeit 2 genauso ein wie die Weckzeit 1. Wenn Sie danach zur Bestätigung die ALARM-Taste drücken, ist die Programmierung beendet.
7. Zur eingestellten Zeit wird der Weckalarm für 2 Minuten ertönen. Wenn Sie den Weckalarm ausschalten wollen, drücken Sie eine beliebige Taste ausser der SNOOZE-Taste (6). In diesem Fall ist der Wecker für diesen Tag ausgeschaltet und wird am darauffolgenden Tag erneut ertönen.
8. **Snooze-Funktion:** Wenn Sie zum Ausschalten des Alarms die SNOOZE-Taste (6) drücken, kommen Sie in den Snooze-Modus und der Wecker ertönt alle 8 Minuten, bis Sie ihn mit einer anderen Taste ausschalten.


Hinweise:

- Wenn Sie während der Weckzeit-Einstellung 20 Sekunden keine Taste gedrückt haben, wechselt die Uhr automatisch vom Einstellmodus zum Normalmodus.
- Wenn Sie keine Taste drücken, um den Alarmton auszuschalten, wird er 2 Minuten lang ertönen. Nach 24 Stunden ertönt der Alarmton erneut.
- Der Alarmton wird höher und verändert die Lautstärke 4 Mal, während das Alarmsignal ertönt.

■ HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EINSTELLEN


- Wenn die Wetterstation mit dem Stromnetz verbunden ist, ist die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. Um die Helligkeit einzustellen, können Sie die SET-Taste (13) drücken.
- Wenn die Wetterstation nur über die eingelegten Batterien mit Strom versorgt wird, können Sie das Hintergrundlicht für 15 Sekunden einschalten, indem Sie die Light/SNZ-Touch-Taste (6) kurz drücken.

■ TEMPERATUR-ANZEIGE °C/°F AN DER WETTERSTATION ÄNDERN

- Um von °C auf °F oder umgekehrt zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste  (16).




■ RF-ÜBERTRAGUNGSVORGANG

- Sobald die Wetterstation ans Netz angeschlossen ist oder die Batterien eingelegt sind, empfängt und erfasst die Wetterstation die Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Daten der Aussensensoren.
- Sobald Batterien in die Aussensensoren eingelegt wurden, übermitteln diese die Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Daten an die Wetterstation.
- Sollte die Übertragung vom Aussensensor zur Wetterstation fehlschlagen, erscheint im Display die Anzeige „--.“. In diesem Fall drücken Sie die Taste CH (14), um den passenden Kanal zu wählen, die Nummer des gewählten Kanals blinkt, dann halten Sie die CH-Taste für 3 Sekunden gedrückt, das RF-Antennen-Symbol  blinkt, und die Wetterstation scannt das Startsignal des Kanals neu.

■ AUFZEICHNUNG DER MAXIMAL/MINIMAL TEMPERATUR BZW. LUFTFEUCHTIGKEIT

- Sobald die Innen- oder Aussentemperatur bzw. -luftfeuchtigkeit im LCD-Display angezeigt werden, werden diese Minimum- und Maximum-Werte aufgezeichnet.
- Um die Werte anzuzeigen:
 - drücken Sie **einmal** die MEM-Taste (11): Der tägliche **Maximalwert** von Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird angezeigt („MAX“ erscheint im Display).
 - drücken Sie **zweimal** die MEM-Taste (11): Der tägliche **Minimalwert** von Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird angezeigt („MIN“ erscheint im Display).
 - drücken Sie **dreimal** die MEM-Taste: Der **aktuelle Wert** von Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird wieder angezeigt.
- Durch Drücken und Halten der MEM-Taste für 3 Sekunden werden die aktuellen Aufzeichnungen der MAX- und MIN-Werte gelöscht und die neuen Daten der MAX- und MIN-Werte neu aufgezeichnet. Unabhängig davon, ob die Aufzeichnungen manuell neu aufgezeichnet werden oder nicht, werden die Max- und MIN-Aufzeichnungen jede Nacht um 0:00 Uhr automatisch gelöscht.
- **Hinweis:** Sollte die Temperatur unterhalb des Messbereichs liegen, wird „LLL“ im Display angezeigt. Sollte die Temperatur oberhalb des Messbereichs liegen, wird „HH.H“ angezeigt.

■ FROST-ALARM

- Das Symbol des Frost-Alarms  blinkt im Display, wenn die Aussentemperatur auf -1°C bis +3°C gefallen ist.





■ DIE WETTERVORHERSAGE-FUNKTION

1. Bitte nehmen Sie zusätzlich zur Wettervorhersage Ihrer Wetterstation auch den lokalen Wetterbericht aus der Presse zur Kenntnis. Sollten die Wettervorhersagen voneinander abweichen, so empfehlen wir Ihnen, den Wetterbericht aus der Presse vorzuziehen.
2. Die Wettervorhersage Ihrer Wetterstation wird durch die Erhebungen der Luftdruck-Schwankungen berechnet und kann deshalb von den aktuellen Wetterbedingungen abweichen.
3. Die Wettersymbole zeigen die Wetterentwicklung in den kommenden 8 Stunden auf, nicht das momentane Wetter.
4. In der Wetterstation werden folgende Wetter-Symbole angezeigt:

Sonnig		----	----
Leicht bedeckt		----	----
Bedeckt		----	----
Leichter Regen			----
Starker Regen / Gewitter			
Schneefall			


■ KOMFORT-ANZEIGE

- ☹ Die Luft ist trocken (Luftfeuchtigkeit unter 40%)
- 😊 Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind angenehm (Temperatur zwischen 20°C und 28°C, die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 70%.)
- ☹ Hohe Luftfeuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit über 70%)
- **Hinweis:** Wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 70% liegt aber die Temperatur nicht zwischen 20°C und 28°C liegt, erscheint kein Komfort-Symbol.




■ DIE LUFTDRUCK-ENTWICKLUNG


- Die Wetterstation kann die Luftdruck-Entwicklung wiedergeben.
- Für die Entwicklung gibt es drei Darstellungen:

Der Luftdruck steigt 

Der Luftdruck bleibt konstant (keine Symbol)

Der Luftdruck sinkt 

■ ANZEIGE „SCHWACHE BATTERIELEISTUNG“

- **HINWEIS:** Auf dem Display kann unten rechts (neben dem Wert der Luftfeuchtigkeit) in jedem der vier Bereiche (Outdoor und Indoor) die Anzeige „Batterie schwach“  aufleuchten, ebenso im Aussensensor-Display selbst. Sollte das Symbol „Batterie schwach“ aufleuchten, müssen die Batterien in der Wetterstation bzw. in dem jeweiligen Aussensensor so schnell als möglich ausgetauscht werden.
- Wenn die Anzeige „Batterie schwach“ im INDOOR-Bereich aufleuchtet, müssen die Batterien in der Wetterstation ersetzt werden.
- Wenn die Anzeige „Batterie schwach“ in einem der OUTDOOR-Bereiche aufleuchtet, müssen die Batterien des jeweiligen Aussensensors ersetzt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, weichen Tuch sauber. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder kratzende Schwämme. Tauchen Sie keine Teile des Geräts in Wasser.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um Verletzungen durch Strom wie Stromschlag, Kurzschluss oder Brand zu vermeiden, bitten wir Sie, folgende Sicherheitsbestimmungen immer zu berücksichtigen:

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam vor der ersten Inbetriebnahme.
- Achten Sie darauf, dass Sie die unter Spannung stehenden Teile nie berühren! Ein elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Niemals das Gerät abdecken oder in der Nähe von brennbaren Materialien aufstellen; von Flammen und offenem Feuer fernhalten.
- Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Ofen, Herd, Heizungen oder von Wärme abgebenden Geräten lagern oder stellen. Gerät niemals in explosionsgefährdeten Räumen einsetzen.





- Gerät niemals in die Nähe von Badewannen oder mit Wasser gefüllten Spülbecken stellen, wo die Gefahr besteht, dass es ins Wasser fallen könnte. Stromschlaggefahr!
- Wetterstation niemals im Freien aufstellen und Feuchtigkeit bzw. Regen aussetzen. Gerät nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen. Gerät nie auf einen nassen Untergrund stellen. Stromschlaggefahr!
- Das Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung konzipiert.
- Niemals Gegenstände in das Gerät stecken.
- Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör bzw. Original-Zubehör benutzen, sonst könnte das Gerät beschädigt werden bzw. Gefahr von Stromschlag, Brand und Personenschaden!
- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug für Kinder. Stellen Sie das Gerät ausser Reichweite von Kindern auf. Gerät und auch das Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren generell fernhalten. Auch mit dem Verpackungsmaterial sollten Kinder niemals spielen dürfen, es besteht Erstickengefahr durch Plastiktüten!
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Personen unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Bedienen Sie das Gerät nur mit trockenen Händen.
- Für Reparaturen am Gerät immer Rücksprache mit der Verkaufsstelle nehmen. Niemals Abdeckungen entfernen oder Reparaturen selbst vornehmen! Stromschlaggefahr!
- **Durch unsachgemäße Reparaturen oder Handhabung können erhebliche Gefahren für den Benutzer und das Umfeld entstehen. Für Schäden, welche durch falschen Gebrauch, Nicht-Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften, oder durch eine nicht in dieser Anleitung vorgesehenen Verwendung verursacht werden, wird jegliche Haftung abgelehnt.**



ENTSORGUNG UND GARANTIE

■ ENTSORGUNG



- Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung, damit recyclebares Material wieder verwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird. Entfernen Sie dazu vorab das Netzkabel vom Gerät.

■ GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprüche.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Funk-Wetterstation mit 3 Sensoren
Art-Nr.	245522
Betriebsspannung	220 – 240 V ~ 50 Hz
Stromversorgung	
– Wetterstation	Batterien: 2 x LR06 AA, 1.5V DC-Versorgung: DC 5.0V, 1.2A
– Kabellose Aussensensoren	Batterien: 2 x LR06 AA, 1.5V
Übertragungreichweite	60 Meter
Innen-Temperaturbereich	von -9.9°C bis 50°C (-14.2°F bis 122°F)
Aussen-Temperaturbereich	von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Geprüft	S+, CE
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja
Produkt-Garantie	2 Jahre
Technische Änderungen vorbehalten.	





SOMMAIRE

- 18 Description de l'appareil
- 20 Les fonctionnalités particulières de votre station météorologique
- 21 Avant la première mise en service
- 22 Station météorologique radioguidée
- 15 Mise en service
 - 23 Réglage manuel de l'heure
 - 24 Réglage du réveil
 - 25 Réglage du rétroéclairage
 - 25 Modification de l'affichage de la température °C/°F sur la station météorologique
 - 26 Procède de transmission RF
 - 26 Enregistrement de la température maximale/minimale et de l'humidité de l'air
 - 26 Alerte gel
 - 27 Les prévisions météorologiques
 - 27 Affichage confort
 - 28 Les prévisions de la pression atmosphérique
 - 28 Témoin « pile faible »
- 28 Nettoyage et entretien
- 28 Consignes de sécurité importantes
- 30 Elimination et garantie
- 30 Données techniques










Chère cliente, cher client

Nous vous félicitons pour l'achat de cette station météorologique pratique disposant de 3 capteurs extérieurs qui vous indiquera à tout moment l'heure, la température extérieure et intérieure comme la pression atmosphérique, l'humidité de l'air et bien plus encore.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et la mise en service, pour vous familiariser avec cet appareil et obtenir une sécurité de fonctionnement optimale. Prenez particulièrement compte les directives de sécurité, pour éviter des accidents et dommages. Nous recommandons de conserver soigneusement ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | |
|--|--|
| 1 Symbole prévision météorologique et pression atmosphérique | ■ CAPTEUR EXTERIEUR (Fig. page 20) |
| 2 Heure | A1 Température extérieure |
| 3 Date et jour de la semaine | A2 Symbole d'émission |
| 4 Intérieur : Température/humidité de l'air/confort | A3 Numéro du canal |
| 5 Affichage des capteurs extérieurs 1/2/3 | A4 Humidité de l'air à l'extérieur |
| 6 Touche tactile Light/Snooze  /  | A5 Témoin « pile faible » pour le capteur extérieur |
| 7 Fiche de charge USB de DC 5V 1.2A | B1 Touche unité pour passer des °C aux °F |
| 8 Fiche d'entrée DC pour l'adaptateur de réseau | B2 Touche pour la transmission manuelle |
| 9 Cache du compartiment des piles | B3 Sélecteur de canal |
| 10 Pieds déplaçables | C1 Témoin de transmission |
| 11 Touche MEM | C2 Cache du compartiment des piles |
| 12 Touche ALARM  | C3 Trou pour le montage mural |
| 13 Touche SET | C4 Cache des pieds |
| 14 Touche CH | C5 Compartiment pour les piles |
| 15 Touche réveil et +  | |
| 16 Touche °C/°F et -  | |





■ CAPTEUR EXTERIEUR



LES FONCTIONNALITES PARTICULIERES DE VOTRE STATION METEOROLOGIQUE

- Fiche de charge USB pour recharger des appareils mobiles (5V, 1A)
- Affichage de l'heure sur un très grand écran LCD numérique à haute résolution
- Calendrier en continu jusqu'en 2099
- Affichage de l'heure au choix avec le format 12 ou 24 heures
- Jours de la semaine disponibles en 7 langues
- Rétroéclairage LCD pouvant être réglé sur 4 niveaux ou désactivé
- Réveil avec fonction snooze
- Témoin « pile faible »
- Affichage de la température en °C ou en °F
- 3 capteurs extérieurs sans fil
 - Pour un montage mural ou isolé, p.ex. sur une table
 - Fréquence de transmission sans fil 433.92 MHz
 - Plage de transmission sans obstacles de 60 mètres





- Plage de mesure de l'humidité de l'air : de 20% à 95% (pour l'intérieur et l'extérieur)
- Plage de mesure de la température à l'intérieur : de -9,9°C à 50°C (de 14,2°F à 122°F)
- Plage de mesure de la température à l'extérieur : de -40°C à 70°C (de -40°F à 158°F)
- Plage de mesure de la pression atmosphérique : 850 hPa ~ 1100 hPa
- Enregistrement quotidien des valeurs maximales et minimales pour la température et l'humidité de l'air
- Prévisions météorologiques et mesure de la pression atmosphérique
- Alimentation électrique de la station météorologique : 2 piles de type AA, LR06
- Alimentation électrique du capteur extérieur sans fil : 2 piles de type AA, LR06
- Alimentation électrique de l'adaptateur de réseau : DC 5V 1.2 A

AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE

1. Ouvrez le compartiment pour les piles situé sur la face arrière de la station météorologique et insérez 2 piles de type AA. Prenez soin de respecter les polarités (+ et -). Refermez le compartiment.
2. Dès que les piles sont mises en place, tous les symboles s'affichent sur l'écran pendant 3 secondes et un signal sonore retentit, puis la température et l'humidité de l'air à l'intérieur sont saisies et s'affichent sur l'écran.
3. Branchez la prise de connexion de l'adaptateur réseau dans la fiche sur la face arrière de la station météorologique (8) et l'adaptateur réseau dans une prise secteur.
4. La station météorologique se connecte alors avec les capteurs extérieurs. La connexion dure environ 3 minutes et est caractérisé par le symbole clignotant d'une antenne RF (fréquence radio) sur la plage « extérieur » de l'écran.
5. Ouvrez le compartiment pour piles situé sur la face arrière du capteur extérieur. Placez le sélecteur de canal (B3) sur la position « 1 ». Insérez alors deux piles de type AA dans le compartiment pour piles. Respectez les polarités (+ et -). Refermez le compartiment.
6. Procédez de la même manière pour les deux autres capteurs extérieurs, positionnez pour cela le sélecteur de canal sur la position 2 ou 3.
7. Dès que la connexion avec les capteurs extérieurs est établie, la station météorologique repasse sur le mode de réception de la radiocommande.
8. Placez ensuite la station météorologique sur le socle.



STATION METEOROLOGIQUE RADIOGUIDEE

■ RECEPTION DU SIGNAL RADIO

- Après un redémarrage ou après avoir remplacé les piles, l'horloge recherche automatiquement le signal DCF au bout de 3 minutes. Le symbole de l'antenne radio commence à clignoter.
- L'horloge effectue une synchronisation automatique avec le signal DCF toutes les nuits à 1:00/2:00/3:00 heures, afin de corriger un éventuel écart. Si cette synchronisation ne fonctionne pas (le symbole de l'antenne radio n'apparaît pas sur l'écran), le système refait une tentative de synchronisation à la prochaine heure pleine. Le système effectue 5 tentatives en tout.
- Pour mettre en place une recherche manuelle du signal DCF, maintenez la touche « - » enfoncée pendant 3 secondes. Si aucun signal n'est détecté pendant 7 minutes, la recherche s'arrête (le symbole de l'antenne radio s'efface) et se remet en marche à la prochaine heure pleine.
- Pour interrompre la recherche d'un signal radio pendant la réception RC, appuyez une fois sur la touche « - ».

Remarques :


- Un symbole clignotant de l'antenne radio indique que la réception du signal DCF a commencé.
- Un symbole en continu de l'antenne radio indique que le signal DCF a été détecté avec succès.
- Nous vous recommandons de placer l'appareil à au moins 2,5 mètres de toutes sources d'interférence comme des appareils de télévision, des ordinateurs ou des convertisseurs de tension.
- Lorsque l'appareil reçoit des ondes radio DCF, il éteint automatiquement le rétro-éclairage.
- La réception radiophonique est plus faible dans des pièces avec des murs en béton (p.ex. des caves) ou des bureaux. Si c'est le cas, placez la station météorologique à proximité d'une fenêtre.
- Lorsque le mode de réception RC est activé, seules les touches « Light/SNZ » et « - » peuvent être utilisées, les autres touches ne fonctionnent pas. Si vous souhaitez utiliser les autres fonctions, veuillez appuyer sur la touche « - », pour quitter le mode de réception RC.





MISE EN SERVICE

■ REGLAGE MANUEL DE L'HEURE

1. Maintenez la touche SET (13) enfoncée pendant 2 secondes, le symbole  commence à clignoter. Avec la touche + ou - vous pouvez activer ou désactiver la fonction de la radiocommande.
2. Confirmez votre choix avec la touche SET, l'affichage 12/24 heures clignote. Sélectionnez à l'aide de la touche + ou - le **format 12 heures ou 24 heures** pour l'affichage de l'heure.
3. Confirmez votre choix avec la touche SET, l'affichage de la zone horaire clignote. Sélectionnez la **zone horaire** correcte avec la touche + ou - (de -12 à +12).
4. Confirmez votre choix avec la touche SET, l'affichage des heures clignote. Réglez **l'heure exacte** avec les touches + et -.
5. Confirmez votre choix avec la touche SET, l'affichage des minutes clignote. Réglez les **minutes exactes** avec les touches + et -.
6. Confirmez votre choix avec la touche SET. Les symboles **des mois et de la date** clignotent. Sélectionnez avec les touches + et - au souhait un affichage « mois/jour » (M/D) ou « jour/mois » (D/M) sur l'écran.
7. Confirmez votre choix avec la touche SET, l'affichage des années clignote. Réglez **l'année** actuelle avec les touches + et -.
8. Confirmez votre choix avec la touche SET, l'affichage des mois clignote. Réglez le **mois** actuel avec les touches + et -.
9. Confirmez votre choix avec la touche SET, l'affichage des jours clignote. Réglez le **jour** actuel avec les touches + et -.
10. Confirmez votre choix avec la touche SET, la sélection de la langue pour l'affichage de la date se met à clignoter. Vous pouvez sélectionner la **langue** souhaitée avec les touches + et - (voir le tableau page suivante).
11. Confirmez avec la touche SET, vous passez alors sur le réglage des **symboles pour les prévisions météorologiques**, les symboles clignotent. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le symbole souhaité.
12. Confirmez votre choix avec la touche SET, **l'unité de la pression atmosphérique du baromètre** s'affiche en mb/hPa. Appuyez sur la touche + ou - pour passer de l'unité mb/hPa à inHg ou vice-versa.
13. Confirmez votre choix avec la touche SET, la **valeur de la pression atmosphérique** s'affiche et clignote. La station météorologique reconnaît automatiquement la pression atmosphérique, la précision de la mesure de la pression atmosphérique est de +/- 5hPa. Après la mesure automatique, l'utilisateur peut adapter la valeur de la pression atmosphérique manuellement avec la touche + ou -, s'il juge que la valeur de la pression atmosphérique n'est pas précise.







14. Confirmez votre choix avec la touche SET et quittez ainsi le mode de réglage. Vous repassez alors sur le mode normal.

Remarques :

- Si vous avez sélectionné le format 12 heures, « PM » (pour « post meridiem ») s'affiche toujours devant l'heure entre midi et minuit.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, l'horloge passe automatiquement du mode de réglage au mode normal.

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Allemand, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Anglais, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Français, FRAN	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italien, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Espagnol, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Hollandais, DUT	ZON	MAN	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Danois, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR

■ **REGLAGE DU REVEIL**

1. Appuyez une fois sur la touche  (15), ( réveil 1) s'affiche sur l'écran. Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche, ( réveil 2) s'affiche. En appuyant une troisième fois sur la touche,  s'affiche. Ces symboles signifient soit « Réveil 1 activé, réveil 2 désactivé » ou « Réveil 1 désactivé, réveil 2 activé » ou « Réveils 1 et 2 activés ». Appuyez une quatrième fois sur la touche pour désactiver tous les réveils, aucun des symboles ne s'affiche alors sur l'écran.
2. Appuyez une fois brièvement sur la touche ALARM (12) et l'heure programmée pour le réveil 1 s'affiche pendant 5 secondes sur l'écran. En appuyant une deuxième fois sur la touche, l'heure programmée pour le réveil 2 s'affiche. En appuyant une nouvelle fois sur la touche ALARM, l'heure actuelle s'affiche à nouveau.
3. Maintenez la touche ALARM enfoncée pendant 3 secondes, les heures de l'heure du réveil Alarm 1 clignotent, appuyez sur la touche + ou - pour programmer l'heure souhaitée. Si vous maintenez la touche + ou - enfoncée, les heures défilent rapidement.
4. Confirmez le réglage avec la touche ALARM et passez ainsi sur le réglage des minutes. Réglez de la même manière les minutes avec la touche + ou -.





5. Confirmez une nouvelle fois le réglage avec la touche ALARM pour achever la programmation de l'heure du réveil 1.
6. Si vous avez alors terminé la programmation du réveil 1, l'heure du réveil 2 s'affiche (Alarm 2) et vous pouvez effectuer la programmation du réveil 2 de la même manière que pour le réveil 1. La programmation est achevée lorsque vous appuyez sur la touche ALARM pour confirmer.
7. A l'heure programmée, le réveil sonnera pendant 2 minutes. Si vous voulez éteindre le réveil prématurément, appuyez sur une touche quelconque, à l'exception de la touche SNOOZE (6). Dans ce cas, le réveil sera désactivé pour ce jour et sonnera à nouveau le lendemain à la même heure.
8. **Programme snooze :** Si vous appuyez sur la touche SNOOZE (6), vous passez sur le mode snooze et le réveil sonne à nouveau toutes les 8 minutes, jusqu'à ce que vous l'éteignez en appuyant sur une autre touche.


Remarques :

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes lors de la programmation du réveil, celui repasse automatiquement du mode de réglage au mode normal.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pour éteindre le réveil, il sonne pendant 2 minutes puis s'éteint. Au bout de 24 heures, il sonne à nouveau.
- Le son du réveil augmente et change de volume 4 fois pendant que le réveil sonne.

■ **REGLAGE DU RETROECLAIRAGE**


- Lorsque la station météorologique est branchée à l'alimentation électrique, le rétroéclairage est activé. Pour régler la luminosité, vous pouvez appuyer sur la touche SET (13).
- Si la station météorologique n'est alimentée en électricité qu'au moyen des piles, vous pouvez activer le rétroéclairage pendant 15 secondes en appuyant brièvement sur la touche Light/SNZ (6).

■ **MODIFICATION DE L'AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE °C/°F SUR LA STATION METEOROLOGIQUE**

- Pour passer d'un affichage en °C à un affichage en °F ou vice-versa, appuyez brièvement sur la touche  (16).




■ PROCÉDE DE TRANSMISSION RF

- Dès que la station météorologique est branchée à une prise secteur ou que les piles sont insérées, la station météorologique reçoit et détecte les données de température et d'humidité des capteurs extérieurs.
- Dès que les piles sont mises en place dans les capteurs extérieurs, ceux-ci transmettent les données de température et d'humidité à la station météorologique.
- Si la transmission des données des capteurs extérieurs à la station météorologique ne fonctionne pas, « --.- » s'affiche sur l'écran. Dans ce cas, appuyez sur la touche CH (14) pour sélectionner le canal approprié, le numéro du canal sélectionné clignote. Maintenez ensuite la touche CH enfoncée pendant 3 secondes, le symbole de l'antenne RF  clignote et la station météorologique scanne à nouveau le signal de départ du canal.

■ ENREGISTREMENT DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE / MINIMALE ET DE L'HUMIDITÉ DE L'AIR

- Dès que l'humidité de l'air et la température extérieure et intérieure s'affichent sur l'écran LCD, ces valeurs maximales et minimales sont enregistrées.
- Pour afficher les valeurs :
 - Appuyez **une fois** sur la touche MEM (11) : Les **valeurs quotidiennes maximales** de la température et de l'humidité de l'air s'affichent (« MAX » s'affiche sur l'écran).
 - Appuyez **deux fois** sur la touche MEM (11) : Les **valeurs quotidiennes minimales** de la température et de l'humidité de l'air s'affichent (« MIN » s'affiche sur l'écran).
 - Appuyez **trois fois** sur la touche MEM : Les **valeurs actuelles** de la température et de l'humidité de l'air s'affichent à nouveau.
- En appuyant sur la touche MEM et en la maintenant enfoncée pendant 3 secondes, vous supprimez les enregistrements actuels des valeurs MAX et MIN et enregistrez de nouvelles données des valeurs MAX et MIN. Que les enregistrements aient été effectués manuellement ou pas, les enregistrements MAX et MIN sont supprimés automatiquement tous les jours à minuit.
- **Remarque** : Si la température descend en-dessous de la plage de mesure, « L.L.L » s'affiche sur l'écran. Si la température passe en-dessus de la plage de mesure, « H.H.H » s'affiche sur l'écran.

■ ALERTE GEL

- Le symbole de l'alerte gel  clignote sur l'écran lorsque la température extérieure descend entre -1°C et $+3^{\circ}\text{C}$.





■ LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES

1. En plus des prévisions de votre station météorologique, référez-vous également au bulletin météorologique de la presse locale. En cas de divergence, nous vous recommandons de privilégier le bulletin météorologique de la presse locale.
2. Les prévisions de votre station météorologique sont calculées grâce à un inventaire des variations de la pression de l'air et peuvent donc diverger des conditions météorologiques actuelles.
3. Les symboles indiquent l'évolution de la météo dans les prochaines 8 heures, et non pas la situation actuelle.
4. Les symboles suivants s'affichent sur votre station météorologique :

ensoleillé		----	----
légèrement couvert		----	----
nuageux		----	----
pluies éparse			----
pluies fortes / orage			
neige			

■ AFFICHAGE CONFORT

- ☺ Temps sec (humidité de l'air en-dessous de 40%)
 - 😊 Température et humidité de l'air agréables (température entre 20 et 28°C, humidité de l'air entre 40 et 70%)
 - ☹ Temps humide (humidité de l'air supérieure à 70%)
- **Remarque :** Si la température n'est pas entre 20 et 28°C alors que l'humidité de l'air est entre 40 et 70%, aucun symbole ne s'affiche.



■ LES PREVISIONS DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE


- La station météorologique peut afficher l'évolution de la pression de l'air.
- L'évolution est indiquée par les trois symboles suivants :

La pression de l'air augmente ↑

La pression de l'air reste stable (sans symbole)

La pression de l'air diminue ↓

■ TMOIN « PILE FAIBLE »

- **Remarque :** Sur l'écran, en bas à droite, (à côté de la valeur de l'humidité de l'air), l'affichage « pile faible »  peut s'afficher sur les quatre zones (outdoor et indoor), ainsi que sur l'écran des capteurs extérieurs eux-mêmes. Si le symbole « pile faible » s'affiche, les piles dans la station météorologique et/ou dans chacun des capteurs extérieurs doivent être remplacées le plus rapidement possible.
- Lorsque le témoin « pile faible » s'affiche sur la zone INDOOR, les piles de la station météorologique doivent être remplacées.
- Lorsque le témoin « pile faible » s'affiche sur une des zones OUTDOOR, les piles du capteur extérieur concerné doivent être remplacées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez alors l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produits d'entretien agressifs ou d'éponges-grattoir. Ne plongez aucun des éléments de l'appareil dans de l'eau.



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Pour éviter des blessures dues à l'électricité comme une décharge, un court-circuit ou un incendie, nous vous prions de toujours prendre en compte les consignes de sécurité suivantes :

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première mise en service.
- Veillez à ne jamais toucher les pièces porteuses de courant ! Une décharge électrique peut entraîner de graves blessures ou même la mort.
- Ne recouvrez jamais l'appareil et ne le placez jamais à proximité de matériaux inflammables. Tenez l'appareil à l'écart des flammes ou du feu.





- Ne jamais poser ou ranger l'appareil ou le cordon près de sources de chaleur telles que four, cuisinière, chauffage, ou d'appareils libérant de la chaleur. Ne jamais mettre en marche l'appareil dans des pièces à risque d'explosion.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire ou d'un évier ou lavabo rempli d'eau. L'appareil pourrait tomber dans l'eau. Risque d'électrocution !
- Ne disposez jamais la station météorologique à l'extérieur et ne l'exposez jamais à l'humidité ou à la pluie. Ne mettez jamais l'appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne placez jamais l'appareil sur une surface humide. Risque d'électrocution !
- L'appareil n'est pas conçu pour l'utilisation industrielle.
- Ne mettez jamais d'objets dans l'appareil.
- N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires fournis ou des accessoires d'origine. Risque d'endommagement de l'appareil ou d'électrocution, d'incendie ou de blessures en cas de non-respect de cette consigne !
- Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour les enfants. Maintenez l'appareil et le cordon dans tous les cas à l'écart des enfants de moins de 8 ans. Ne laissez également pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Risque d'étouffement avec les sacs en plastique.
- Les personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental (et les enfants de plus de 8 ans) ainsi que les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance d'une personne responsable ou sans avoir été instruites par cette dernière sur son fonctionnement et avoir compris les dangers qui émanent de l'appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer ou effectuer des travaux de maintenance sans surveillance.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- Les personnes sous influence d'alcool et de médicaments ne doivent pas utiliser l'appareil.
- Utilisez l'appareil seulement avec les mains sèches.
- Toujours consulter votre point de vente si des réparations à l'appareil sont nécessaires. Ne jamais retirer le cache ou faire les réparations vous-mêmes ! Risque de décharge électrique !
- **Des réparations ou manipulations inappropriées peuvent entraîner des dangers considérables pour l'utilisateur et son environnement. Toute responsabilité est déclinée pour tous dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, un non-respect des consignes de sécurité locales, ou par une utilisation non prévue dans ce manuel.**



ELIMINATION ET GARANTIE

■ ELIMINATION



- Les appareils qui ne servent plus doivent être rendus inutilisables et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez apporter votre appareil à la prochaine déchèterie, pour que les matières recyclables puissent être réutilisées et que votre appareil soit éliminé en respectant les normes anti polluantes. Pour cela, retirez auparavant le cordon d'alimentation de l'appareil.

■ GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (Conservez la facture !)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Station météorologique radioguidée avec 3 capteurs
No. d'article	245522
Tension d'emploi	220 – 240 V ~ 50 Hz
Puissance nominale	
– Station météorologique	piles : 2 x LR06 AA, 1.5V Alimentation en courant : DC 5.0V, 1.2A
– Capteurs extérieurs sans fil	piles : 2 x LR06 AA, 1.5V
Plage de transmission sans obstacles	60 mètres
Plage de la température à l'intérieur	de -9.9°C à 50°C (-14.2°F à 122°F)
Plage de la température à l'extérieur	de -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)
Certifié	S+, CE
Conforme aux normes européennes	oui
Garantie du produit	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.

